

# PowerConnect

## Aperçu des types connexions pour moment


CONNEXIONS POUR MOMENT

CONNEXIONS POUR CISAILLEMENT

CONNEXIONS TUBULAIRES


### LIAISON POUTRE – SEMELLE DE POTEAU

Assemblage soudé




Assemblage avec platine boulonnée


*platine au raz du poteau*




*platine avec extension supérieure*



*platine avec double extension*




Assemblage soudé avec jarret




Assemblage avec platine boulonnée et jarret


*platine au raz du poteau*



*platine avec extension supérieure*




*cornières boulonnées*




### LIAISON POUTRE – ÂME DE POTEAU

Assemblage soudé




Assemblage avec platine boulonnée


*platine au raz du poteau*




*platine avec extension supérieure*



*platine avec double extension*




Assemblage soudé avec jarret




Assemblage avec platine boulonnée et jarret


*platine au raz du poteau*



*platine avec extension supérieure*




*cornières boulonnées (sur semelles et/ou âme poutre)*




**LIAISON POUTRE – SEMELLE DE POTEAU – POUTRE**

Assemblage soudé




Assemblage avec platine boulonnée


*platine au raz du poteau*




*platine avec extension supérieure*



*platine avec double extension*



Assemblage soudé avec jarret



Assemblage avec platine boulonnée et jarret


*platine au raz du poteau*



*platine avec extension supérieure*



*cornières boulonnées (sur semelles et/ou âme poutre)*




**LIAISON POUTRE – POUTRE**


Soudé




Platine boulonnée



Cornières boulonnées




Eclissage



**PIED DE POTEAU**



Plat simple




Plat avec une extension



Plat avec une extension (2 ancrages par rangée)



Plat avec une extension (3 ancrages par rangée)



A contacter pour plus d'informations sur PowerConnect:

PowerConnect est un produit de BuildSoft SA



Hundelgemsesteenweg 244/1  
 B-9820 Merelbeke, Belgique  
 ☎ +32 (0)9 252 66 28 (B)  
 ☎ +33 (0)6 09 16 68 68 (F)  
 📠 +32 (0)9 252 66 29  
 📧 info@buildsoft.eu

[www.BuildSoft.eu](http://www.BuildSoft.eu)